# **BlueParrott C300-XT** Buddycom\_Setup\_Guide v1.0.0





## 目次

1.	製品	品情報	2
1	.1.	各部名称	2
1	.2.	スペック	2
2.	Bud	ddycom との連携	3
2	2.1.	Buddycom の対応バージョンについて	3
2	2.2.	ペアリング方法	3
2	2.3.	Buddycom の設定	4
2	2.3.1.	Android の場合	4
2	2.3.2.	iOS の場合	4
2	2.4.	発話方法	4
3.	電調	舌応答	5
3	8.1.	C300-XT で電話に応答する方法	5
3	8.2.	スマートフォンの画面で電話応答した場合(iPhone)	5
4.	りも	zット方法	6
4	l.1.	C300-XT 内部のペアリング済みデバイスリストのリセット	6
5.	注意	意事項	6
5	5.1.	複数端末で使用する場合	6
5	5.2.	iOS 端末で発話時のビープ音が聞こえない	6
6.	付釒	च्रै	7
6	.1.	Bluetooth 設定でお困りの場合	7
6	.2.	C300-XT の詳細について	7

## 🖻 buddycom

1. 製品情報

1.1. 各部名称



 ①USB micro-B 充電ポート
 ②Parrott ボタン(PTT ボタン)
 ③多機能ボタン(MFB) / インジケーター

1.2. スペック

Buddycom 連続使用時間:10 時間 充電時間:約2時間 充電方法:USB micro-B 充電 防水/防塵:IP65相当 重量:約25g ④音量+/一ボタン⑤マイク

通信方式:Bluetooth 標準規格 Ver5 対応 Bluetooth プロファイル:A2DP v1.3.1, PBAP v1.1.1, HFP v1.7, HSP v1.2 動作時環境温度:-10°C~60°C 保存時環境温度:-10°C~45°C

### 2. Buddycom との連携

2.1. Buddycom の対応バージョンについて

C300-XT に対応した Buddycom のバージョンは以下となります。古いバージョンをお使いの場合、必ず最新にバージョンアップしてからお使いください

- ・Android:Buddycom v2.0.43 以降
- ・iOS :Buddycom v2.0.35 以降

#### 2.2. ペアリング方法

- 1) C300-XT が電源オフの状態から、MFB をインジケーターが赤と青に点滅するまでを約 5~15 秒ほ ど長押しします。(音声案内「Pair mode」)
- スマートフォンの Bluetooth をオンにし、「C300-XT」から始まる Bluetooth デバイス名をタッ プして接続します。PIN コードの入力を求められた場合は「0000」を入力してください。



iOS 画面

Android 画面

※ペアリング後、「Bluetooth の要求」と「通知を表示する許可」を求められた場合は、 どちらも許可してください。

#### 2.3. Buddycom の設定

2.3.1. Android の場合

Android では特別な操作は必要ありません。C300-XT をペアリングした状態で Buddycom を 起動すると、5~10 秒程度で Parrott ボタンを押しながら発話ができるようになります。

- 2.3.2. iOS の場合
  - 1) Buddycom を起動し、設定画面にて「デバイスの設定」を選択します。
  - 連携中のデバイスに C300-XT が表示されます。
    ※表示されない場合は「自動連携」を選択してください。

メタデータ					
Bluetooth 設定		連携中のデバイス			
デバイスの設定	>	C300-XT v1.28 解除する			
Bluetooth アラート設定 >		デバイスを変更する場合は、「解除する」ボタンで 現在のデバイスの連携を解除して、新しいデバイス と連携してください。			
その他		Bluetooth 設定でお困りの方はこちら			
ボタン割り当て		デバイス一覧			
パッショッコで		自動連携			

- 3) Parrott ボタンを押しながら発話ができるようになります。
- 2.4. 発話方法

Parrott ボタンの通話動作は Buddycom のトーク設定にて変更ができます。

#### 通話動作

- ・ホールド(押しながら通話)\*初期設定
- ・トグル(押して通話開始/終了)

変更方法

- 1) Buddycom アプリの設定画面の「トーク」を開きます。
- 2) トーク設定画面の「外部ボタンの動作」にて、ボタンの動作を選択します。

※発話をしてもマイクが音を拾わない時は、C300-XT のマイクミュートが有効になっている可能性が あります。音量+ボタンを2秒長押しするか、一度C300-XT の電源を切って、マイクミュートの解除 をお試しください。

### 3. 電話応答

- 3.1. C300-XT で電話に応答する方法 外線電話がかかってきた時、MFB を短く1回押すと、電話に応答することができます。 約2秒間長押しすると、外線電話を拒否することができます。 また通話中に MFB を短く1回押すと、電話を終了することができます。
- 3.2. スマートフォンの画面で電話応答した場合(iPhone)

iPhone の初期設定状態では、外線電話着信時に iPhone の画面操作で電話に応答すると、外線電話終 了後は C300-XT ではなく、iPhone 本体のスピーカーとマイクが使用されます。

これを防ぐために、iPhone の「通話オーディオルーティング」設定を「Bluetooth ヘッドセット」に 変更することをお勧めします。

■設定方法

- 1. iPhone の設定で、アクセシビリティ項目のタッチを開きます。
- 2. 通話オーディオルーティングの「Bluetooth ヘッドセット」を選択します。

設定		く 設定 アクセシビリティ		く戻る タッチ		く 戻る 通話オ
○ 一般	>	視覚サポート		シェイクで取り消し		
🕄 コントロールセンター	>	3 VoiceOver	オフ >	iPhone を意図せず振ってしまうことが多	い場合は、"シ	自動
AA 画面表示と明るさ	>	() <i>х</i> -ь	オフ >	ェイクで取り消し"をオフにすると操作の) ージが表示されないようになります。	取り消しメッセ	Bluetoothヘッドセッ
	>	AA 画面表示とテキストサイズ	>	バイプレーション		スピーカー
(1) アクセシビリティ	>	(0) 動作	>	このスイッチをオフにすると、地震や津湖 含め、iPhone のすべてのバイブレーショ	0の緊急速報を ン通知がオフに	電話またはFaceTimeオーテ が聞こえるか指定します。
🛞 壁紙	>	👳 読み上げコンテンツ	>	なります。		自動で電話に出る
Siri と検索	>	💬 バリアフリー音声ガイド	オフ >	ロックしたときに着信を終了し ない		
💮 Touch ID とパスコード	>	身体機能および操作		サイドボタンで着信を終了しないようにし	,ます。	
sos 緊急 SOS	>	タッチ	>	通話オーディオルーティング	自動 >	
接触通知	>	部 スイッチコントロール	オフ >	電話またはFaceTimeオーディオ通話中に が聞こえるか指定します。	こどこから音声	
「 バッテリー	>	😥 音声コントロール	オフ >			
🕛 プライバシーとセキュリティ	>	😡 ホームボタン	>	育田グツノ iPhoneの音面をダブルまたはトリブルタ	オノ >	
		))) 近くのデバイスを操作	>	ョンを索早く実行します。		

iOS16.0.2 時点の設定方法です。

※通話オーディオルーティングを「Bluetooth ヘッドセット」に変更すると、外線電話の音声も C300-XT が使用されます。iPhone 本体のスピーカーとマイクで外線電話をしたい場合は、iPhone の通話中画面でオーディオデバイスを「iPhone」に切り替えてください。

#### 4. リセット方法

使用中の C300-XT を他のデバイスで使用されるときや、ボタンが動作しない・音が出力されない等の場合は、リセットをお試しください。

4.1. C300-XT 内部のペアリング済みデバイスリストのリセット

- 1) C300-XT の電源が入っており、Buddycom が起動していないことを確認します。
- 2) ビープ音が2回聞こえるまで、音量+ボタンと音量-ボタンを約10秒間長押しします。
- 3) C300-XT の電源をオフにします。
- リセット実施後は、スマートフォンと再度ペアリングしてください。

#### 5. 注意事項

5.1. 複数端末で使用する場合

C300-XT は 8 つのデバイスとペアリング(マルチペアリング)することができ、同時に 2 つのデバイ スと接続(マルチポイント)することができます。ですが、**Buddycom においては音が聞こえない、 発話ができない等の原因**となりますので、同時に複数のデバイスと接続しないでください。

- ① 他のデバイスで使用する時は、現在のデバイスから C300-XT の登録を削除してください。
- ② C300-XT のリセットをしてから、新しいデバイスとペアリングしてください。

5.2. iOS 端末で発話時のビープ音が聞こえない

iOS 端末では、機種や OS バージョンなどによって画面スリープ中に発話した際、発話時のビープ音が聞こえないことがあります。その際は以下の方法をお試しください。

- サウンドボリューム
  Buddycom アプリの設定>サウンドボリューム>操作音の音量が上がっていることを確認してください。
- バックグラウンドモード
   バックグランドモードをオンにすることで改善する場合があります。
  - 1) Buddycom アプリの設定の「共通」を開きます。
  - 2) 「バックグラウンドモード」をオンにします。

※バックグラウンドモードの詳細については、Buddycom ユーザーガイドをご確認ください。

## 6. 付録

6.1. Bluetooth 設定でお困りの場合

ボタンの連携ができない、イヤホンから音が聞こえない、マイクが音を拾わないなど、お困りの際に Buddycom サイトのこちらをご参照ください。 https://www.buddycom.net/ja/faq/guide-50.html

6.2. C300-XT の詳細について

C300-XT の製品詳細については、BlueParrott の公式サポートページをご参照ください。 https://www.blueparrott.com/on-the-road-headsets/blueparrott-c300-xt##204200