

MKI-P1

Buddycom_Setup_Guide v1.0.1

株式会社サイエンスアーツ

製品情報

詳細な製品情報や操作方法に関しては、製品に付属されている取扱説明書をご確認ください。



※iOS端末では音量アップボタン/音量ダウンボタンから音量の調整はできません。

主要操作

状態		操作
Buddycom で発話	PTT(押しながら)通話	PTTボタンを押すと通話が開始されます。押している間、Buddycomアプリで通話できます。ボタンを離すと発話が終了します。
	トグル通話	フックボタンを押すと、Buddycomアプリは、発話が開始されます。もう1度押しすると、発話が終了します。(フックボタンを長押しすると音声コントロールが起動します。)
電話の応答/切断		iOSのPTTボタン押下で応答: PTTボタンを離すと切断します。 iOSのフックボタン押下で応答: もう1度フックボタンまたはPTTボタンを押すと切断できます。 AndroidのPTTボタン押下で応答: もう1度PTTボタンまたはフックボタンを長く押すと切断できます。 Androidのフックボタン押下で応答: もう1度フックボタンまたはPTTボタンを長く押すと切断できます。

製品スペック

電話の応答/切断		iOS(Lightningへの変換必要) Android
耐久性	防水防塵	なし
	耐落下性能	1m/5回
	動作時環境温度	-10℃～50℃
	保存時環境温度	-20℃～60℃
PTTボタンの耐久性		1,000,000回以上
マイク		無指向性(単一指向性モデル開発可) エレクトレットコンデンサーマイクロフォン
保証期間		6ヶ月
生産地		日本

● 注意事項

使用上の注意

1. 当社提供以外のイヤホンの使用は保証対象外となりますので、ご注意ください。
2. 保証対象外ではございますが、参考までに3.5mmプラグのイヤホンを変換アダプタを使用して利用する場合の注意事項を記載します。変換アダプタとイヤホンの組み合わせによっては、音量が小さい等、正常に動作しません。これは、3.5mmのイヤホンは、仕様が乱立しており(3極 両耳、3極 片耳 A、3極 片耳 B、2極 片耳)、すべてに対応する変換アダプタの作成は困難になっているためです。必ず変換アダプタのメーカーにイヤホンとの組み合わせをご確認ください。